


joovy®

Nook™ 22X



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
Храните её для дальнейшего использования

- Предотвратите серьезные травмы в результате соскальзывания или выпадения ребенка.
- Всегда используйте удерживающую систему.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- ВСЕГДА используйте стульчик только на ровной гладкой поверхности.
- Никогда не ставьте стульчик рядом с лестницами.
- Никогда не позволяйте ребенку наступать на подножку, чтобы забраться на стульчик или выбраться из него.
- Ребенок должен быть всегда закреплен в стульчике при помощи удерживающей системы. Поднос не предназначен для выполнения этой роли.
- Рекомендуется использовать стульчик только для детей, которые могут самостоятельно сидеть прямо.
- Следите за тем, чтобы в зоне досягаемости ребенка не было висящих веревочек.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, когда он находится на стульчике.
- Максимально допустимый вес ребенка – 22,7 кг. Превышающий вес может привести к неустойчивому положению.
- Не используйте стульчик, пока все детали не будут правильно установлены.
- Регулярно и перед каждым использованием проверяйте стульчик на наличие сломанных, изношенных или потерянных деталей.
- Перестаньте использовать стульчик в случае неисправности или поломки.
- Выбросьте все детали упаковки. Не позволяйте детям играть с ними.
- Максимальный возраст: 4 года.

3 Присоединяем/отсоединяем и используем столик

- Чтобы откинуть столик, поставьте ногу на переднюю поперечную трубу и нажмите на кнопку в нижней части столика, потянув за столик в горизонтальном направлении от сиденья. См. Изображение 3.1.
- Чтобы отсоединить столик, сперва раскройте его. Затем потяните за рычаг, который расположен под подносом с левой стороны и потяните за столик вверх. См. Изображение 3.2
- Чтобы присоединить столик, разверните его так, чтобы подставка для чашки находилась с вашей стороны, и вставьте пластиковый штырь в отверстие с левой стороны стульчика до полной фиксации. См. Изображение 3.3.
- Аккуратно потяните за столик вверх, чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован.
- Не раскрывайте столик до тех пор, пока горизонтальный штырь с правой стороны не попадет в отверстие на ручке стульчика. См. Изображение 3.4
- Осторожно задвигайте столик, когда ребенок сидит на стульчике. Всегда проверяйте, чтобы паховый ремень находился между ног у ребенка.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ В МАГАЗИН

Если у вас возникнут трудности при сборке или эксплуатации данного продукта или если у вас появятся вопросы касательно инструкции, пожалуйста, позвоните в наш Отдел по работе с клиентами.

Обратите внимание: внешний вид и цвет продукта могут отличаться.

1 Распаковываем продукт

- Вытащите все содержимое коробки и идентифицируйте детали при помощи Изображения 1.1. А: Стульчик В: Поднос С: Вставной блок в поднос и документы
- Выбросьте все детали упаковки, включая пленочные покрытия.
- Не позволяйте детям играть с деталями упаковки.

ВНИМАНИЕ

Только взрослые могут собирать данный продукт. Дополнительные инструменты не требуются.

2 Раскладываем стульчик

- Не позволяйте детям находиться рядом в момент раскладывания стульчика.
- Встаньте сбоку от сложеного стульчика и, держа за ручку, потяните вверх за сиденье до тех пор, пока стульчик не встанет ровно и не примет зафиксированное положение. См. Изображение 2.1.
- Поставьте одну ногу на заднюю поперечную трубу, надавите на сиденье сзади, чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировано.

ВНИМАНИЕ

Ребенок должен быть всегда закреплён в стульчике при помощи удерживающей системы. Столик не предназначен для выполнения этой роли.

4 Используем поднос для столика

- Поднос можно вытаскивать и мыть в посудомоечной машине.
- Чтобы вытащить поднос, потяните его за края вверх с двух сторон. См. Изображение 4.1. Поднимайте ровно вверх, чтобы ничего не разлить.
- Чтобы вставить поднос, положите его на столик и надавите по бокам для фиксации.



ВНИМАНИЕ

Предотвратите серьезную травму в результате падения или соскальзывания ребенка.

Всегда используйте удерживающую систему.

6 Складываем стульчик

Внимание! Стульчик можно складывать вместе со столиком и подносом. Будьте аккуратны, подвижные части стульчика могут защемить пальцы.

- Не разрешайте детям находиться рядом, когда складываете стульчик.
- Поставьте стульчик диагонально перед собой.
- Сдвиньте полностью вторую защелку и поднимите замок вверх, как показано на изображении. См. Изображение 6.1
- Спускайте сиденье вниз до тех пор, пока стульчик не сложится полностью. Обратите внимание, что стульчик не фиксируется в сложенном положении.
- Чтобы перенести стульчик, возьмите его за ручку на задней части сиденья.

Обслуживание

Все приспособления, ремни, замки, застежки, заклепки и другие детали и пластиковые части необходимо периодически проверять, чтобы убедиться в их исправном состоянии.

Удерживающую систему, так же как и другие ремни и тканевые детали, необходимо периодически inspectировать, чтобы убедиться, что они надежно закреплены, не порваны и не повреждены. Все подвижные части (поднос, шарниры) необходимо периодически проверять, чтобы убедиться в их правильном функционировании.

Любые отсутствующие, изношенные или сломанные детали необходимо заменять немедленно.

Необходимо перестать использовать стульчик до того, как замена будет произведена.

Необходимо использовать детали только оригинального производителя. При необходимости свяжитесь с службой поддержки Joovy.

5 Закрепляем ремёнка в сиденье

Внимание! У плечевых ремней есть 2 положения. Настройте их высоту так, чтобы они находились как можно ближе к плечам ребёнка.

- Чтобы снять плечевые ремни, разверните пластиковые концы боком и пропустите их сквозь отверстия в спинке сиденья. Отрегулируйте необходимую высоту и вставьте пластиковые концы в отверстия. См. Изображение 5.1. Убедитесь, что ремни отрегулированы одинаково.
- Чтобы отсоединить пряжку, нажмите на центральную кнопку и вытащите концы ремней из пряжки. См. Изображение 5.2.
- Аккуратно посадите ребенка на стульчик и закрепите плечевые ремни через плечи и грудь. Затем поместите паховый ремень между ног ребенка.
- Вставьте ремни в пряжку до полной фиксации. См. Изображение 5.3.
- Отрегулируйте поясной ремень так, чтобы он плотно прилегал к телу ребенка.
- Плечевой, поясной и паховые ремни можно регулировать при помощи пластиковых колец, расположенных на них.

Уход

Тканевые детали стульчика можно протирать, используя хозяйственное мыло или мягкое моющее средство с теплой водой при помощи губки или тряпки. Дайте ткани полностью высохнуть перед дальнейшим использованием.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТСЯ

Мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены покупкой данного продукта. Если у вас возникнут трудности при сборке или эксплуатации данного продукта или если у вас появятся вопросы, свяжитесь с нашим Отделом по работе с клиентами

