

joovy®

Nook™



ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
Храните ее для дальнейшего использования

- Предотвратите серьезные травмы в результате соскальзывания или выпадения ребенка.
- Всегда используйте удерживающую систему.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- ВСЕГДА используйте стульчик только на ровной гладкой поверхности.
- Никогда не ставьте стульчик рядом с лестницами.
- Никогда не позволяйте ребенку наступать на подножку, чтобы забраться на стульчик или выбраться из него.
- Ребенок должен быть всегда закреплен в стульчике при помощи удерживающей системы. Поднос не предназначен для выполнения этой роли.
- Рекомендуется использовать стульчик только для детей, который могут самостоятельно сидеть прямо.
- Следите за тем, чтобы в зоне досягаемости ребенка не было висящих веревочек.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, когда он находится на стульчике.
- Максимально допустимый вес ребенка – 22,7 кг. Превышающий вес может привести к неустойчивому положению.
- Не используйте стульчик, пока все детали не будут правильно установлены.
- Регулярно и перед каждым использованием проверяйте стульчик на наличие сломанных, изношенных или потерянных деталей.
- Перестаньте использовать стульчик в случае неисправности или поломки.
- Выбросите все детали упаковки. Не позволяйте детям играть с ними.
- Максимальный возраст: 4 года.

1 Распаковываем стульчик

- Вытащите все содержимое коробки и идентифицируйте детали при помощи Изображения 1.1. А: Стульчик В: Столик с подносом и документы
- Выбросите все детали упаковки, включая пленочные покрытия.
- Не позволяйте детям играть с деталями упаковки.

2 Раскладываем стульчик

- Не позволяйте детям находиться рядом в момент раскладывания стульчика.
- Встаньте сбоку от сложенного стульчика и, держа за ручку, потяните вверх за сиденье до тех пор, пока стульчик не встанет ровно и не примет зафиксированное положение. См. Изображение 2.1.
- Поставьте одну ногу на заднюю поперечную трубу, надавите на сиденье сзади, чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировано.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ В МАГАЗИН

Если у вас возникнут трудности при сборке или эксплуатации данного продукта или если у вас появятся вопросы касательно инструкции, пожалуйста, позвоните в наш Отдел по работе с клиентами.

Обратите внимание: внешний вид и цвет продукта могут отличаться.

ВНИМАНИЕ

Только взрослые могут собирать данный продукт. Дополнительные инструменты не требуются.

3 Присоединяем/отсоединяем и используем столик

Столик может быть установлен в двух позициях.

- Чтобы установить столик, соедините направляющие стула и столика слева. См. Изображение 3.1. Убедитесь, что направляющая столика слева находится в той же позиции, что и справа.
- Примечание: правая направляющая столика предустановлена на стульчик
- Присоедините правую часть столика к стулу до характерного щелчка. См. Изображение 3.2.
- Аккуратно потяните за столик, чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован.
- Чтобы установить столик в нужное положение, нажмите на кнопки на направляющих слева и справа, затем установите столик в нужное положение. См. Изображение 3.3. Кнопки указывают номер положения. Убедитесь, что положение кнопок слева и справа одинаковое.
- Чтобы открыть столик в сторону, нажмите на механизм справа под столиком и потяните за правую часть столика в сторону от стульчика. См. Изображение 3.4.
- Примечание: открытие столика будет работать не корректно, если направляющие будут находиться в разных положениях.
- Чтобы снять столик полностью, нажмите кнопки на направляющих с обеих сторон и снимите столик.
- Осторожно задвигайте поднос, когда ребенок сидит на стульчике. Всегда проверяйте, чтобы паховый ремень находился между ног у ребенка

ВНИМАНИЕ

Ребенок должен быть всегда закреплен в стульчике при помощи ремней безопасности. Поднос не предназначен для выполнения этой роли.

4 Используем вставной поднос для столика

- Вставной поднос можно вытаскивать и мыть в посудомоечной машине.
- Чтобы вытащить поднос, потяните его за края вверх с двух сторон. См. Изображение 4.1. Поднимайте ровно вверх, чтобы ничего не разлить.
- Чтобы вставить блок, положите его в поднос и надавите по бокам для фиксации.

6 Складываем стульчик

Внимание! Стульчик можно складывать вместе со столиком и подносом. Будьте аккуратны, подвижные части стульчика могут защемить пальцы.

- Не разрешайте детям находиться рядом, когда складываете стульчик.
- Поставьте стульчик диагонально перед собой.
- Сдвиньте полностью вторую защелку и поднимите замок вверх, как показано на изображении. См. Изображение 6.1
- Опускайте сиденье вниз до тех пор, пока стульчик не сложится полностью. Обратите внимание, что стульчик не фиксируется в сложенном положении.
- Чтобы перенести стульчик, возьмите его за ручку на задней части сиденья.

5 Закрепляем ребенка в сиденье

Внимание! У плечевых ремней есть 2 положения. Настройте их длину так, чтобы они находились как можно ближе к плечам ребенка.

- Чтобы снять плечевые ремни, поднимите ткань сзади сиденья См. Изображение 5.1.
- Разверните пластиковые концы боком и пропустите их сквозь отверстия в спинке сиденья. Отрегулируйте необходимую высоту и вставьте пластиковые концы в отверстия. См. Изображение 5.2. Убедитесь, что ремни отрегулированы одинаково.
- Закрепите ткань сзади сиденья обратно. См. Изображение 5.3.
- Чтобы отсоединить пряжку, нажмите на центральную кнопку и вытащите концы ремней из пряжки. См. Изображение 5.4.
- Аккуратно посадите ребенка на стульчик и закрепите плечевые ремни через плечи и грудь. Затем поместите паховый ремень между ног ребенка.
- Вставьте ремни в пряжку до полной фиксации. См. Изображение 5.5.
- Отрегулируйте поясной ремень так, чтобы он плотно прилегал к телу ребенка.
- Плечевой, поясной и паховые ремни можно регулировать при помощи пластиковых колец, расположенных на них.

ВНИМАНИЕ

Ребенок должен быть всегда закреплен в стульчике при помощи удерживающей системы. Поднос не предназначен для выполнения этой роли.

ВНИМАНИЕ

Предотвратите серьезную травму в результате падения или соскальзывания ребенка. Всегда используйте удерживающую систему.

Обслуживание

Все приспособления, ремни, замки, застежки, заклепки и другие детали и пластиковые части необходимо периодически осматривать, чтобы убедиться в их исправном состоянии. Удерживающую систему, так же как и другие ремни и тканевые детали, необходимо периодически inspectировать, чтобы убедиться, что они надежно закреплены, не порваны и не повреждены. Все подвижные части (поднос, шарниры) необходимо периодически проверять, чтобы убедиться в их правильном функционировании.

Любые отсутствующие, изношенные или сломанные детали необходимо заменять немедленно. Необходимо перестать использовать стульчик до того, как замена будет произведена. Необходимо использовать детали только оригинального производителя. При необходимости свяжитесь с службой поддержки Joovy по бесплатному номеру.

Уход

Тканевые детали стульчика можно протирать, используя хозяйственное мыло или мягкое моющее средство с теплой водой при помощи губки или тряпки. Дайте ткани полностью высохнуть перед дальнейшим использованием.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТСЯ

